

CO₂ balona nomaiņa

1. Kad manometra rādītājs atrodas sarkanajā zonā, vidū vai tās apakšā
tas nozīmē, ka CO₂ balons tuvojas beigām un spiediens kļūst nestabils.

2. Aizver balona ventili

Pagriez ventili pulksteņrādītāja virzienā līdz galam ciet.

3. Atskrūvē reduktoru no balona ar savilcēj uzgriezni (lielo uzgriezni uz reduktora)

Tikai ar roku, bez instrumentiem.

4. Uztādi jauno CO₂ balonu un pieskrūvē reduktoru ar lielo uzgriezni uz reduktora

Uzliek reduktoru uz jauna balona un stingri pievelk ar lielo savilcēj uzgriezni.

5. Atver balona ventili

Pagriez ventili pret pulksteņrādītāja virzienu līdz galam, lai sāktos gāzes padeve un pārbaudi spiedienu (manometrs paceļas virs sarkanās zonas = darba spiediens; ja nepaceļas vai paliek sarkanajā, ir problēma ar padevi vai savienojumu).

